

SANDWICH GRILL

Εγχειρίδιο Οδηγιών

SM543IN



127V/220V~ 50Hz 1200W

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά

1. Αυτό το προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο. Μην το χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς εκτός από τους προβλεπόμενους. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
2. Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε λειτουργία. Παιδιά ή άτομα με αναπηρία πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλίζεται ότι δεν θα παίζουν ή θα κάνουν κακή χρήση της συσκευής.
3. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε τη λαβή για να σηκώσετε την επάνω πλάκα.
4. Χρησιμοποιείτε πάντα τη σχάρα σε στεγνή, επίπεδη επιφάνεια.
5. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε καυτό αέριο ή ηλεκτρικό καυστήρα ή όπου θα μπορούσε να αγγίξει θερμαινόμενο φούρνο.
6. Κατά τη χρήση της συσκευής, παρέχετε επαρκή αερισμό πάνω και γύρω από όλες τις πλευρές για κυκλοφορία αέρα.
7. Σε επιφάνειες όπου η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα, συνιστάται η χρήση μονωτικού στρώματος.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη ενός τραπεζιού ή πάγκου, να αγγίζει ζεστές επιφάνειες ή να δένεται σε κόμπους.
9. Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
10. Πάντα απενεργοποιείτε την τροφοδοσία από την πρίζα και στη συνέχεια αφαιρείτε το βύσμα πριν επιχειρήσετε να μετακινήσετε τη συσκευή, όταν δεν είναι σε χρήση και πριν τον καθαρισμό ή την αποθήκευση.
11. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά, καυστικά καθαριστικά ή καθαριστικά φούρνου για τον καθαρισμό αυτής της συσκευής.
12. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας, το βύσμα και τη συσκευή για τυχόν ζημιές. Εάν διαπιστωθούν ζημιές, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής και επιστρέψτε ολόκληρη τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης για εξέταση, αντικατάσταση ή επισκευή.
13. Συνιστάται η εγκατάσταση διακόπτη διαρροής ρεύματος (ασφαλείας) για επιπλέον προστασία κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών. Είναι προτιμότερο ο διακόπτης ασφαλείας να έχει ονομαστικό ρεύμα διαρροής που δεν υπερβαίνει τα 30mA. Συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας για επαγγελματική συμβουλή.

Κόκκινο φως: **On** – Πράσινο φως: **Ready**

Αντικολλητικό ραβδωτό επάνω πιάτο

Κλείδωμα

Λαβή

Αντικολλητικό ραβδωτό κάτω πιάτο



Αφαιρέστε τυχόν προωθητικά υλικά και υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση. Ελέγξτε ότι οι πλάκες μαγειρέματος είναι καθαρές και χωρίς σκόνη. Εάν είναι απαραίτητο, σκουπίστε με ένα υγρό πανί.

Για να χρησιμοποιήσετε ως σχάρα:

1. Συνδέστε το βύσμα σε πρίζα 220-240V~ και ανοίξτε τον διακόπτη. Το κόκκινο φωτάκι ένδειξης ισχύος θα ανάψει.
2. Αφήστε τη σχάρα και την πρέσα σάντουιτς να προθερμαθούν μέχρι να ανάψει το πράσινο φωτάκι ένδειξης ετοιμότητας.
3. Τοποθετήστε το κρέας ή τα τρόφιμα που θα μαγειρευτούν στην κάτω πλάκα μαγειρέματος. Συμβουλευτείτε τις συνταγές ή τον οδηγό για τον χρόνο μαγειρέματος.
4. Κλείστε την επάνω πλάκα μαγειρέματος, η οποία έχει έναν αρθρωτό μεντεσέ που είναι σχεδιασμένος να πιέζει ομοιόμορφα τα τρόφιμα. Η επάνω πλάκα πρέπει να είναι πλήρως κατεβασμένη για να δημιουργηθούν σημάδια ψησίματος στα τρόφιμα.
5. Όταν τα τρόφιμα είναι έτοιμα, ανοίξτε το καπάκι. Αφαιρέστε τα τρόφιμα με τη βοήθεια πλαστικής σπάτουλας.

Για να χρησιμοποιήσετε ως πρέσα σάντουιτς:

1. Συνδέστε το βύσμα σε πρίζα 220-240V και ανοίξτε τον διακόπτη. Το κόκκινο φωτάκι ένδειξης ισχύος θα ανάψει.
2. Αφήστε τη σχάρα και την πρέσα σάντουιτς να προθερμαθούν μέχρι να ανάψει το πράσινο φωτάκι ένδειξης ετοιμότητας.
3. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, προετοιμάστε το σάντουιτς και τοποθετήστε το στην κάτω πλάκα μαγειρέματος. Τοποθετείτε πάντα τα σάντουιτς προς το πίσω μέρος της κάτω πλάκας.
4. Κλείστε την επάνω πλάκα μαγειρέματος, η οποία έχει έναν αρθρωτό μεντεσέ που είναι σχεδιασμένος να πιέζει ομοιόμορφα το σάντουιτς. Η επάνω πλάκα πρέπει να είναι πλήρως κατεβασμένη για να μαγειρευτούν τα σάντουιτς.
5. Το ψήσιμο πρέπει να διαρκεί περίπου 4-5 λεπτά. Ο ακριβής χρόνος ψησίματος εξαρτάται από την προτίμησή σας. Εξαρτάται επίσης από τον τύπο του ψωμιού και της γέμισης που χρησιμοποιείται.
6. Όταν το σάντουιτς είναι έτοιμο, χρησιμοποιήστε τη λαβή για να ανοίξετε το καπάκι. Αφαιρέστε το σάντουιτς με τη βοήθεια πλαστικής σπάτουλας. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικές λαβίδες ή μαχαίρι καθώς μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην αντικολητική επιφάνεια των πλακών μαγειρέματος.

Χρήση της δυνατότητας ρύθμισης ύψους ψησίματος: Η σχάρα & πρέσα σάντουιτς διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης ύψους ψησίματος που σας επιτρέπει να στερεώνετε την επάνω πλάκα σε διάφορες θέσεις πάνω από την κάτω πλάκα. Αυτό επιτρέπει τη χρήση της σχάρας & πρέσας σάντουιτς για να ψήσετε ευαίσθητα υλικά όπως ψάρι και ψωμάκια χωρίς να τα συνθλίψετε.

1. Αφήστε τη σχάρα και την πρέσα σάντουιτς να προθερμαθούν μέχρι να ανάψει το πράσινο φωτάκι ένδειξης ετοιμότητας.
2. Τοποθετήστε τα τρόφιμα που θα ψηθούν στην κάτω πλάκα.

3. Μετακινήστε το κλιπ ρύθμισης ύψους ψησίματος στη δεξιά πλευρά της σχάρας & πρέσας σάντουιτς στο επιθυμητό ύψος.
4. Αργά κατεβάστε την επάνω πλάκα μέχρι να στηριχθεί στο κλιπ ρύθμισης ύψους.

Η επάνω πλάκα θα εκπέμπει την επιθυμητή θερμότητα για να ψήσει ελαφρά τα τρόφιμα. Για καλύτερα αποτελέσματα ψησίματος, χρησιμοποιήστε κομμάτια κρέατος αρκετά χοντρά ώστε να αγγίζουν την επάνω και την κάτω πλάκα όταν η σχάρα & πρέσα σάντουιτς είναι κλειστή.

Ingredient and type		Cooking time
Beef	>sirloin steak	3 minutes for medium rare
	>minute steak	5-6 minutes for well done
	>hamburger patties	1-2 minutes
	>scotch fillet	4-6 minutes
		4-6 minutes
Pork	>loin steaks	
	>fillet	
	>bacon	2-3 minutes
Lamb	>loin	3 minutes
	>cutlets	4 minutes
	>leg steaks	4 minutes
Chicken	>breast fillets	6 minutes or until cooked through
	>thigh fillets	4-5 minutes or until cooked through
Sausages	>thin	3-4 minutes
	>thick	6-7 minutes
Sandwich or foccacia		3-5 minutes or until golden brown
Vegetables sliced 1 cm thick	>eggplant	3-5 minutes
	>zucchini	
	>sweet potato	
Seafood	>fish fillets	2-4 minutes
	>fish cutlets	3-5 minutes
	>octopus(cleaned)	3 minutes
	>prawns	2 minutes

>scallops	1 minute
-----------	----------

Φροντίδα και καθαρισμός:

Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία από την πρίζα και στη συνέχεια αφαιρέστε το βύσμα. Αφήστε τη σχάρα και την πρέσα σάντουιτς να κρυώσουν πριν τον καθαρισμό. Η συσκευή είναι πιο εύκολη στον καθαρισμό όταν είναι ελαφρώς ζεστή. Πάντα καθαρίζετε τη σχάρα και την πρέσα σάντουιτς μετά από κάθε χρήση για να αποτρέψετε τη συσσώρευση υπολειμμάτων τροφίμων. Σκουπίστε τις πλάκες μαγειρέματος με ένα μαλακό πανί για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα τροφίμων. Για επίμονα υπολείμματα, ρίξτε λίγο ζεστό νερό με απορρυπαντικό και καθαρίστε με μη λειαντική πλαστική σπάτουλα ή τοποθετήστε υγρό χαρτί κουζίνας στη σχάρα για να υγράνετε τα υπολείμματα.

Καθαρισμός του δίσκου αποστράγγισης:

Αφαιρέστε και αδειάστε τον δίσκο αποστράγγισης μετά από κάθε χρήση και πλύνετε τον δίσκο με ζεστό, σαπουνόνερο. Αποφύγετε τη χρήση λειαντικών σφουγγαριών ή σκληρών απορρυπαντικών, καθώς μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά με καθαρό, μαλακό πανί και επανατοποθετήστε τον.

Αποθήκευση:

Για να αποθηκεύσετε τη σχάρα & πρέσα σάντουιτς:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
2. Αφήστε τη σχάρα να κρυώσει πλήρως.
3. Τραβήξτε το κλιπ αποθήκευσης προς τη λαβή μπροστά στη θέση LOCK ώστε οι επάνω και κάτω πλάκες μαγειρέματος να είναι κλειδωμένες μεταξύ τους.
4. Κάντε κλικ στον αφαιρούμενο δίσκο αποστράγγισης στη θέση του.
5. Τυλίξτε το καλώδιο στην περιοχή αποθήκευσης καλωδίων κάτω από τη μονάδα.
6. Αποθηκεύστε σε επίπεδη, στεγνή επιφάνεια.

Εγγύηση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που τη συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, για 2 χρόνια, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το εξουσιοδοτημένο δίκτυο τεχνικής υποστήριξης:

Μανολόπουλος Service

Αμφιαράου 147, Σεπόλια

Αθήνα, Αττική

T.K. 104 43

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 8213 542/ +30 210 8836 512

Email: info@manolopoulos-service.com

Κατασκευάζεται από

WESTNET DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΔΡΑ: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 22 – Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
Α.Φ.Μ.: 999645171 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 211 3002150 – FAX: 212 212 19382