



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ



ΜΟΝΤΕΛΟ: KBL-201

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ

Οδηγίες Ασφαλείας

ΓΕΝΙΚΕΣ

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

- Πριν από τη χρήση, επαληθεύστε ότι η τάση του ρεύματος είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πάντα γειωμένη πρίζα για να συνδέσετε τη συσκευή.
- Αποσυνδέετε πάντα το φως από την πρίζα πριν μετακινήσετε τη συσκευή και όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Αφαιρέστε το φως από την πρίζα τραβώντας το φως, όχι το καλώδιο ρεύματος.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος της συσκευής για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι κατεστραμμένο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο. Αντικαταστήστε το κατεστραμμένο καλώδιο από εξειδικευμένη υπηρεσία επισκευής.
- Ορισμένα μέρη της συσκευής μπορεί να θερμανθούν. Μην αγγίζετε αυτά τα μέρη για να αποφύγετε εγκαύματα.
- Η συσκευή χρειάζεται χώρο για να διαφύγει η θερμότητα, αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο φωτιάς. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αρκετό χώρο γύρω της και δεν έρχεται σε επαφή με εύφλεκτα υλικά. Η συσκευή δεν πρέπει να καλύπτεται.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φως δεν έρχονται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες, όπως ζεστό μάτι κουζίνας ή ανοιχτή φλόγα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή, το καλώδιο ρεύματος και το φως δεν έρχονται σε επαφή με νερό.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
- Αποσυνδέετε πάντα το φως από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του νεροχύτη, του πάγκου ή του τραπεζιού.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν αγγίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φιν.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε υγρό χώρο.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το φιν ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μην σηκώνετε τη συσκευή αν πέσει στο νερό. Αποσυνδέστε αμέσως το φιν από την πρίζα και μην χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τη βάση που παρέχεται με τον βραστήρα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη βάση για άλλους σκοπούς.
- Αφαιρέστε τον βραστήρα από τη βάση και γεμίστε με νερό από τη βρύση. Μην γεμίζετε ποτέ τον βραστήρα πάνω από το επίπεδο "max".
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή πριν τη γεμίσετε με νερό. Γεμίστε μόνο με κρύο νερό.
- Το καπάκι του βραστήρα πρέπει να παραμένει ασφαλισμένο ενώ η συσκευή είναι σε χρήση.
- Μην ανοίγετε ποτέ το καπάκι όταν το νερό βράζει.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για βράσιμο ή θέρμανση νερού. Μην τη χρησιμοποιείτε ποτέ για άλλα υγρά!
- Γεμίστε τον βραστήρα με τουλάχιστον 0,5 λίτρο νερού.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν την αποθήκευση.
- Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή μέσω τηλεχειριστηρίου.
- Προσέξτε να μην έρθετε σε επαφή με το ζεστό νερό. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.
- Όταν θέλετε να ζεστάνετε το νερό χωρίς να το βράσετε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον βραστήρα οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.

Λειτουργία

Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση, όχι για επαγγελματική χρήση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Στόμιο
2. Καπάκι
3. Κουμπί απελευθέρωσης καπακιού
4. Λαβή
5. Παράθυρο στάθμης νερού
6. Διακόπτης On/Off με ενδεικτική λυχνία
7. Βάση τροφοδοσίας



ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα της κατασκευαστικής διαδικασίας βράζοντας 3 γεμάτους βραστήρες νερού. Πετάξτε αυτό το νερό.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ

1. Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος (3) για να ανοίξετε το καπάκι.
2. Γεμίστε τον βραστήρα με την απαιτούμενη ποσότητα νερού (τουλάχιστον 0,5L και μέγιστο 1,7L). Μην γεμίζετε ποτέ τον βραστήρα πάνω από το "max". Διαφορετικά, το ζεστό νερό μπορεί να εκτιναχθεί από τη βάση.
3. Επανατοποθετήστε το καπάκι. Πάντα να τοποθετείτε το καπάκι όταν βράζετε τον βραστήρα.
4. Τοποθετήστε τη βάση τροφοδοσίας σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
5. Συνδέστε τη βάση τροφοδοσίας στην πρίζα.
6. Τοποθετήστε τον βραστήρα στη βάση τροφοδοσίας.
7. Μετακινήστε το διακόπτη στο I.
8. Η λυχνία θα ανάψει. Ο βραστήρας θα αρχίσει να ζεσταίνεται.
9. Όταν το νερό βράσει, ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί.
10. Για να τον απενεργοποιήσετε χειροκίνητα, μετακινήστε το διακόπτη στο 0 ή απλά σηκώστε τον βραστήρα από τη βάση.

ΓΕΝΙΚΑ

Όταν σηκώνετε τον βραστήρα, μπορεί να δείτε υγρασία στη βάση. Μην ανησυχείτε – είναι ο ατμός που χρησιμοποιείται για την αυτόματη απενεργοποίηση, ο οποίος στη συνέχεια συμπυκνώνεται και διαφεύγει μέσω των αεραγωγών κάτω από τον βραστήρα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ

Ο βραστήρας είναι εξοπλισμένος με προστασία από υπερθέρμανση. Αυτός θα απενεργοποιήσει τον βραστήρα αν λειτουργεί χωρίς (επαρκές) νερό. Αφήστε τον βραστήρα να κρυώσει για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε το φιλ από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Καθαρίστε τον βραστήρα με ένα υγρό πανί. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε πλυντήριο πιάτων. Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές συνδέσεις δεν βρέχονται.
- Αν το εσωτερικό του βραστήρα έχει αλλοιωθεί σοβαρά, ο καλύτερος τρόπος να το καθαρίσετε είναι με ένα υγρό πανί και λίγη σόδα. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε τον βραστήρα πολύ καλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά ή καθαριστικά με τριβή ή αιχμηρά αντικείμενα (όπως μαχαίρια ή σκληρές βούρτσες) για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Πριν τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ότι έχει κρυώσει.

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένο στοιχείο θέρμανσης και, συνεπώς, δεν θα σχηματιστεί ασβέστιο. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε τα άλατα από τη συσκευή. Ωστόσο, αν επιθυμείτε να αφαιρέσετε τα άλατα:

1. Αφαιρέστε το φιν από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
2. Ο βραστήρας είναι εξοπλισμένος με φίλτρο αφαλάτωσης. Αυτό το φίλτρο πρέπει να αφαιρεθεί για καθαρισμό.
3. Γεμίστε τον βραστήρα με διάλυμα ξιδιού μέχρι το επίπεδο MAX και βράστε το.
4. Αφήστε τον βραστήρα με το διάλυμα ξιδιού να σταθεί για μερικές ώρες.
5. Αδειάστε τον βραστήρα, γεμίστε με καθαρό νερό μέχρι το επίπεδο MAX και βράστε. Αδειάστε τον βραστήρα. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία δύο φορές.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αμμωνία ή άλλα προϊόντα για να αφαιρέσετε τα άλατα από τη συσκευή. Αυτά μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία σας. Χρησιμοποιείτε μόνο διάλυμα ξιδιού ή ειδικούς παράγοντες αφαλάτωσης που διατίθενται στα καταστήματα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Αριθμός Μοντέλου: KBL-201
- Τάση Ρεύματος: 220-240V ~ 50Hz
- Κατανάλωση Ισχύος: 1850-2200W

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ

WESTNET DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΔΡΑ: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 22 – Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ

Α.Φ.Μ.: 999645171 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ.: 211 3002150 – FAX: 212 212 19382