

omnys

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ



ΜΟΝΤΕΛΟ: KGLW-402

Χαρακτηριστικά:

1. Στόμιο
2. Βάση σταθμού
3. Επίπεδο νερού
4. Καπάκι
5. Κουμπί απελευθέρωσης του καπακιού
6. Χειρολαβή
7. Διακόπτης On/Off
8. Ενδεικτική λυχνία



Οδηγίες Ασφαλείας

Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε τις, μαζί με την εγγύηση, την απόδειξη και, αν είναι δυνατόν, το κουτί με τη συσκευασία.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακούς και παρόμοιους χώρους όπως:
 - ο Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους.
 - ο Αγροτικές κατοικίες.
 - ο Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους οικιστικούς τύπους χώρους.
 - ο Χώρους τύπου bed and breakfast.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους (εκτός αν είναι σχεδιασμένη για εξωτερική χρήση). Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία (μην τη βυθίζετε σε κανένα υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Αν η συσκευή είναι υγρή ή βρεγμένη, αποσυνδέστε την αμέσως. Μην την τοποθετείτε σε νερό.
- Κατά τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και πάντα βγάζετε το φως από την πρίζα (τραβήξτε από το φως, όχι από το καλώδιο) αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και αφαιρέστε τα προσαρτημένα εξαρτήματα.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση. Για να προστατεύσετε τα παιδιά από τους κινδύνους που προκαλούνται από τις ηλεκτρικές συσκευές, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι κρεμασμένο ψηλά και ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή.
- Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή και το καλώδιο για ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είναι κατεστραμμένη.
- Μην προσπαθείτε να επισκεύαστε τη συσκευή μόνοι σας. Πάντα επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο,

πάντα αντικαθιστάτε ένα χαλασμένο καλώδιο μόνο από τον κατασκευαστή, την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας ή από εξειδικευμένο άτομο και με καλώδιο του ίδιου τύπου.

- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις παρακάτω "Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας".

Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας για αυτή τη Συσκευή

- Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό κατά το γέμισμα.
- Το επίπεδο νερού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των σημάτων MAX και MIN. Αν ο βραστήρας υπερχειλιστεί, το βραστό νερό μπορεί να εκτοξευθεί, προκαλώντας κίνδυνο για τον χρήστη.
- Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας είναι απενεργοποιημένος πριν τον αφαιρέσετε από τη βάση.
- Ο βραστήρας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την παρεχόμενη βάση.
- Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για οικιακή χρήση.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή από άτομο με παρόμοια εξειδίκευση για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Πάντα βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι καλά κλειστό.
- Η βάση και το εξωτερικό της μηχανής δεν πρέπει να βρέχονται.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

Πρώτη Χρήση της Συσκευής

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και κρατήστε τις σε ασφαλές μέρος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, βράστε φρέσκο νερό τουλάχιστον δύο φορές στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο νερό χωρίς πρόσθετα ή συστατικά.

Χρήση

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια.
2. Ανοίξτε τον βραστήρα πατώντας το κουμπί ξεκλειδώματος στη λαβή. Στη συνέχεια, γεμίστε με νερό. Το επίπεδο του νερού μπορεί να διαβαστεί χρησιμοποιώντας τον δείκτη στάθμης νερού στον βραστήρα. Μην υπερχειλίζετε τον βραστήρα.
3. Κλείστε το καπάκι αφήνοντας το κουμπί ξεκλειδώματος στη λαβή.
4. Τοποθετήστε τον βραστήρα στη βάση.
5. Συνδέστε τη βάση στην πρίζα.
6. Ενεργοποιήστε τον βραστήρα με το διακόπτη στο κάτω μέρος της λαβής. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.

7. Ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν το νερό βράσει. Τώρα αποσυνδέστε τον βραστήρα από την παροχή ρεύματος. Πάντα κρατήστε το καπάκι κλειστό όταν ρίχνετε το νερό. Προσοχή για να μην καείτε!

Καθαρισμός

- Πάντα αποσυνδέετε το φιν από την πρίζα πριν τον καθαρισμό!
- Το εξωτερικό της συσκευής πρέπει να καθαρίζεται, αν είναι απαραίτητο, με ελαφρώς υγρό πανί χωρίς πρόσθετα.

Αφαλάτωση

- Η συχνότητα της διαδικασίας αφαλάτωσης εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού και από το πόσο συχνά χρησιμοποιείται η συσκευή.
- Αν η συσκευή απενεργοποιείται πριν το νερό βράσει, πιθανόν να χρειάζεται αφαλάτωση.
- Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε ξίδι αλλά ένα εμπορικά διαθέσιμο παράγοντα αφαλάτωσης με βάση το κιτρικό οξύ. Χρησιμοποιείτε μόνο τις ποσότητες που αναγράφονται στις οδηγίες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τροφοδοσία: 220-240V~50Hz
- Κατανάλωση Ισχύος: 1850-2200W

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ

WESTNET DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΔΡΑ: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 22 – Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ

Α.Φ.Μ.: 999645171 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ.: 211 3002150 – FAX: 212 212 19382