



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ



**ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ
ΜΟΝΤΕΛΟ: KW-403**

Οδηγίες ασφαλείας

Γενικά

- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και διατηρήστε τις για αναφορά.
- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή αποκλειστικά σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που ευθύνεται για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Όλες οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Ποτέ μην προσπαθείτε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Ηλεκτρισμός και θερμότητα

- Πριν από τη χρήση, ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πάντα πρίζα με γείωση για τη σύνδεση της συσκευής.
- Πάντα αποσυνδέετε το φις από την πρίζα πριν μετακινήσετε τη συσκευή και όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- Αφαιρέστε το φις από την πρίζα τραβώντας το φις και όχι το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Ελέγχετε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής τακτικά για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει φθαρεί. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί. Αντικαταστήστε το κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας από εξειδικευμένο τεχνικό επισκευής.
- Ορισμένα μέρη της συσκευής μπορεί να γίνουν ζεστά. Μην αγγίζετε αυτά τα μέρη για να αποφύγετε εγκαύματα.
- Η συσκευή χρειάζεται χώρο για να επιτρέψει την απόδοση της θερμότητας και να αποτρέψει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αρκετό χώρο γύρω της και δεν έρχεται σε επαφή με εύφλεκτα υλικά. Η συσκευή δεν πρέπει να καλύπτεται.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις δεν έρχονται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες, όπως ζεστή εστία ή ανοιχτή φλόγα.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας και το φινιρίσμα δεν έρχονται σε επαφή με νερό.

Κατά τη χρήση

- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
- Πάντα αποσυνδέετε το φινιρίσμα από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν από τον καθαρισμό της συσκευής.
- Ποτέ μην επιτρέπετε στο καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη του νεροχύτη, της εργαστηριακής επιφάνειας ή του τραπεζιού.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν αγγίξετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φινιρίσμα.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο με υγρασία.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή, το φινιρίσμα ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μην πιάσετε τη συσκευή αν πέσει στο νερό. Αφαιρέστε αμέσως το φινιρίσμα από την πρίζα και μην χρησιμοποιείτε άλλο το συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τη βάση που παρέχεται με το βραστήρα. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη βάση για άλλους σκοπούς.
- Αφαιρέστε το βραστήρα από τη βάση και γεμίστε τη με νερό από τη βρύση. Ποτέ μη γεμίζετε το βραστήρα πάνω από το επίπεδο 'max'.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή πριν τη γεμίσετε με νερό. Γεμίστε μόνο με κρύο νερό.
- Το καπάκι του βραστήρα πρέπει να παραμένει κλειστό κατά τη χρήση της συσκευής.
- Ποτέ μην ανοίγετε το καπάκι όταν το νερό είναι ακόμα σε εξέλιξη βρασμού.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για να βράζετε ή να θερμαίνετε νερό. Ποτέ μην τη χρησιμοποιείτε για άλλα υγρά!
- Γεμίστε το βραστήρα με τουλάχιστον 0,5 λίτρο νερό.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει στη θερμοκρασία του δωματίου πριν την αποθήκευση.

Λειτουργία

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση, όχι για επαγγελματική.

Χαρακτηριστικά

1. Στόμιο
2. Καπάκι επάνω
3. Κουμπί απελευθέρωσης καπακιού
4. Χερούλι
5. Σώμα
6. Ένδειξη επιπέδου νερού
7. Βάση
8. Διακόπτης on/off με πιλότο φωτισμού



Πριν τη χρήση για πρώτη φορά

Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε πιθανά υπολείμματα κατά την κατασκευή, βράζοντας 3 πλήρεις κατσαρόλες νερού. Αδειάστε αυτό το νερό. Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξίδι ή άλλα ειδικά καθαριστικά για την πρώτη φορά.

Χρήση

1. Στρέψτε τον βραστήρα έτσι ώστε το στόμιο να βρίσκεται μακριά από εσάς.
2. Σηκώστε το χερούλι για να ανοίξετε το καπάκι (3).
3. Γεμίστε τον βραστήρα με την απαιτούμενη ποσότητα νερού (τουλάχιστον 0,5 λίτρο και έως 1,7 λίτρα). Ποτέ μην γεμίζετε τον βραστήρα νερού πάνω από το επίπεδο "max", διαφορετικά το ζεστό νερό μπορεί να ψεκαστεί έξω από τη βάση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι δεν θα χυθεί νερό στη βάση.

4. Απελευθερώστε το κουμπί για να ανοίξετε το καπάκι.
5. Τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση και εισάγετε το φως στην πρίζα. Πατήστε τον διακόπτη on/off. Το ενδεικτικό on/off θα φωτίσει.
6. Ο βραστήρας είναι τώρα ενεργοποιημένη και το νερό θα αρχίσει να θερμαίνεται. Ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκροή του νερού. Το ενδεικτικό on/off θα σβήσει τώρα.
7. Αφαιρέστε το βραστήρα από τη βάση από το χερούλι και ρίξτε το νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Φροντίστε να μην έρθετε σε επαφή με το ζεστό νερό. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

8. Όταν επιθυμείτε να θερμάνετε το νερό χωρίς να φτάσει στο βρασμό, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το βραστήρα οποιαδήποτε στιγμή το απαιτείτε.
9. Αφαιρέστε το φως από την πρίζα όταν τελειώσετε με τη χρήση του βραστήρα.

Προστασία από υπερθέρμανση

Ο βραστήρας είναι εξοπλισμένη με προστασία από υπερθέρμανση. Αυτό θα απενεργοποιήσει το βραστήρα αν λειτουργεί χωρίς αρκετό νερό. Αφήστε το βραστήρα να κρυώσει για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Αφαιρέστε το φιν από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Καθαρίστε το βραστήρα με ένα υγρό πανί. Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Ποτέ μη βάζετε τη συσκευή στο πλυντήριο πιάτων. Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές συνδέσεις δεν γίνονται υγρές.
- Αν το εσωτερικό του βραστήρα έχει έντονη αλλοίωση χρώματος, η καλύτερη μέθοδος καθαρισμού είναι με ένα υγρό πανί και λίγη καυτή σόδα. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε καλά το βραστήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή σκληρά καθαριστικά ή αιχμηρά αντικείμενα (όπως μαχαίρια ή σκληρές βούρτσες) για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος και έχει κρυώσει.

Απολύμανση

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένο θερμαντικό στοιχείο και ως εκ τούτου δεν θα σχηματιστεί άλατα ασβεστίου. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να κάνετε αφαλάτωση στη συσκευή. Ωστόσο, αν παρ' όλα αυτά επιθυμείτε να κάνετε αφαλάτωση στη συσκευή:

1. Αφαιρέστε το φιν από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
 2. Ο βραστήρας έχει φίλτρο αφαλάτωσης. Αυτό το φίλτρο πρέπει να αφαιρεθεί για τον καθαρισμό.
 3. Γεμίστε το βραστήρα με ξύδι μέχρι το επίπεδο MAX και φέρτε το σε βρασμό.
 4. Αφήστε το βραστήρα με το ξύδι για μερικές ώρες.
 5. Αδειάστε το βραστήρα, γεμίστε το με καθαρό νερό μέχρι το επίπεδο MAX και φέρτε το σε βρασμό. Αδειάστε το βραστήρα. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία δύο φορές.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αμμωνία ή άλλα προϊόντα για την αφαλάτωση της συσκευής. Αυτά μπορούν να είναι επιβλαβή για την υγεία σας. Χρησιμοποιήστε μόνο ξύδι ή ειδικά καθαριστικά που είναι διαθέσιμα στο εμπόριο.

Τεχνικά στοιχεία

Μοντέλο: K639HN

Κατανάλωση ισχύος: 1850-2200W

Τάση δικτύου: 220-240V ~ 50/60Hz

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ

WESTNET DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΔΡΑ: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 22 – Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ

Α.Φ.Μ.: 999645171 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ.: 211 3002150 – FAX: 212 212 19382