



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ



Μοντέλο: T2-203

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑΣ

1. Κουμπί ενεργοποίησης
2. Κουμπί ΑΠΟΨΥΞΗΣ και ενδεικτική λυχνία
3. Κουμπί ΕΠΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και ενδεικτική λυχνία
4. Κουμπί ΑΚΥΡΩΣΗΣ και ενδεικτική λυχνία
5. Διακόπτης ρύθμισης βαθμού ψησίματος
6. Δίσκος για ψίχουλα



Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν της εταιρείας μας. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Πληροφορίες Ασφαλείας

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με αποδεκτά τεχνικά πρότυπα και τις σχετικές απαιτήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικές συσκευές. Οι επισκευές σε αυτή τη συσκευή πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση ή αποτυχία τήρησης των οδηγιών χρήσης. Συνδέστε και χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο όπως αναφέρεται στην πινακίδα δεδομένων. Μην συνδέετε τη συσκευή αν το καλώδιο ρεύματος ή η ίδια η συσκευή φαίνονται να έχουν υποστεί ζημιά. Μην επιτρέπετε στο καλώδιο ρεύματος να έρχεται σε επαφή με καυτά μέρη. Μην τραβάτε το καλώδιο πάνω από αιχμηρές γωνίες. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε τη συσκευή. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή μετά τη χρήση ή σε περίπτωση βλάβης. Αν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας για να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν έχουν επιβλεφθεί ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή. Όταν η συσκευή φτάσει στο τέλος της ζωής της, πρέπει να καταστραφεί και να απορριφθεί σωστά. Οι φέτες ψωμιού στην τοστιέρα μπορεί να καούν. Μην χρησιμοποιείτε την τοστιέρα κοντά ή κάτω από εύφλεκτα αντικείμενα (π.χ. κουρτίνες). Η θερμοκρασία των επιφανειών που είναι προσβάσιμες μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή λειτουργεί. Η τοστιέρα δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη ενώ είναι σε χρήση. Τοποθετήστε την τοστιέρα μακριά από άλλα αντικείμενα για να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα ο αέρας που απαιτείται για την σωστή λειτουργία της. Αν μια φέτα ψωμιού κολλήσει μέσα στην τοστιέρα, αποσυνδέστε το φσι από την πρίζα, περιμένετε να κρυώσει η τοστιέρα και αφαιρέστε προσεκτικά το ψωμί.

Πριν χρησιμοποιήσετε την τοστιέρα για πρώτη φορά

Ανοίξτε το παράθυρο και λειτουργήστε την τοστιέρα τρεις φορές στην υψηλότερη ρύθμιση χωρίς ψωμί.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση αυτής της τοστιέρας

Προσέξτε να μην γρατζουνίσετε ή καταστρέψετε το μεταλλικό περίβλημα με οποιοδήποτε σκληρό αντικείμενο ή να το χτυπήσετε σε αιχμηρές γωνίες. Μην τοποθετείτε την τοστιέρα σε ζεστή επιφάνεια ή κοντά σε πηγή θερμότητας (π.χ. μάτια κουζίνας). Μην τοποθετείτε φέτες ψωμιού ή ψωμάκια απευθείας στο περίβλημα της τοστιέρας ή στην ίδια την σχισμή – η τοστιέρα μπορεί να υποστεί ζημιά! Η τοστιέρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ είναι κεκλιμένη ή ξαπλωμένη στο πλάι. Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή κάποιο μεταλλικό αντικείμενο μέσα στην σχισμή. Μην καλύπτετε την σχισμή.

Πώς να χρησιμοποιήσετε την τοστιέρα

Παρασκευή τοστ

Όταν συνδέσετε την τοστιέρα στην πρίζα, ο διακόπτης για τον βαθμό ψησίματος θα μετακινηθεί στη μεσαία θέση (βήμα 4). Μπορούν να επιλεγούν 7 διαφορετικοί βαθμοί ψησίματος με την ρύθμιση του αντίστοιχου διακόπτη: 1=ελαφρύ, έως 7=σκούρο. Τοποθετήστε τις φέτες ψωμιού. Πιέστε τον διακόπτη ON προς τα κάτω όσο πιο πολύ μπορεί – οι φέτες ψωμιού θα κατέβουν μέσα στην τοστιέρα. Το κουμπί ON επιστρέφει στην αρχική του θέση. Το ψωμί κεντράρεται αυτόματα μέσα στη σχισμή. Ενώ η τοστιέρα λειτουργεί, είναι δυνατόν να κάνετε το τοστ πιο ελαφρύ ή πιο σκούρο με την περιστροφή του διακόπτη επιλογής. Η τοστιέρα απενεργοποιείται αυτόματα όταν τελειώσει ο κατάλληλος χρόνος. Οι φέτες του τοστ ανυψώνονται από την σχισμή. Για να φρυγανίσετε κατεψυγμένο ψωμί που μόλις βγάλατε από το ψυγείο, τοποθετήστε το ψωμί στις σχισμές και επιλέξτε τον επιθυμητό βαθμό ψησίματος. Πιέστε τον μοχλό ελέγχου προς τα κάτω και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί DEFROST. Η ενδεικτική λυχνία DEFROST και η ενδεικτική λυχνία CANCEL ανάβουν και οι δύο σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας. Κατά το φρυγάνισμα υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, μόνο η ενδεικτική λυχνία Cancel παραμένει αναμμένη. Για να ξαναζεστάνετε το ψωμί που είναι ήδη φρυγανισμένο, τοποθετήστε το φρυγανισμένο ψωμί στις σχισμές και επιλέξτε τον επιθυμητό βαθμό ψησίματος. Πιέστε τον μοχλό ελέγχου προς τα κάτω και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί REHEAT. Η ενδεικτική λυχνία REHEAT και η ενδεικτική λυχνία CANCEL ανάβουν και οι δύο σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας. Πατήστε το κουμπί CANCEL: -αν το τοστ είναι πολύ σκούρο -ή αν παρουσιαστεί σφάλμα.

Τι πρέπει να ξέρετε για τις φέτες ψωμιού

Ο τύπος ψωμιού, η περιεκτικότητα σε υγρασία, η ηλικία, το πάχος και ο αριθμός των φετών επηρεάζουν τον βαθμό ψησίματος. Αν πρόκειται να φρυγανίσετε δύο φέτες ψωμιού δίπλα-δίπλα, θα πρέπει να είναι του ίδιου τύπου ψωμιού, να έχουν την ίδια περιεκτικότητα σε υγρασία και να είναι της ίδιας ηλικίας. (Όπου είναι δυνατόν το ψωμί πρέπει να φυλάσσεται τυλιγμένο). Το συνολικό πάχος του ψωμιού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 cm. Πολύ λεπτές φέτες: -Δεν θα κεντραριστούν αυτόματα. -Θα πρέπει να φρυγανιστούν στην χαμηλότερη ρύθμιση για να αποφευχθεί το κάψιμο στη μία πλευρά. Πάντα να αποθηκεύετε το φέτες ψωμιού για τοστ σε ξηρό μέρος. Κρατήστε το ψωμί σε σφραγισμένο περιτύλιγμα. Τα πιο σκούρα είδη ψωμιού χρειάζονται γενικά να φρυγανιστούν σε υψηλότερη ρύθμιση από το άσπρο ψωμί.

Πώς να καθαρίσετε την τοστιέρα

Αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα και περιμένετε να κρυώσει η τοστιέρα. Αφαιρέστε και αδειάστε τον δίσκο για ψίχουλα. Χρησιμοποιήστε μια σκληρή βούρτσα για να αφαιρέσετε τυχόν καμμένα ψίχουλα, για παράδειγμα. Σκουπίστε το εξωτερικό της τοστιέρας με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρό αντικείμενο ή λειαντική ουσία για τον καθαρισμό της τοστιέρας. Μην βυθίζετε την τοστιέρα σε νερό ή μην την τοποθετείτε σε πλυντήριο πιάτων.

Μοντέλο: T2-203

Τάση: 220-240V ~ 50Hz

Ισχύς: 780-930 Watt

Κλάση προστασίας: 1

Πώς να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών

Μια λίστα με τις διευθύνσεις Εξυπηρέτησης Πελατών εμφανίζεται στις τελευταίες σελίδες αυτού του εγχειριδίου χρήσης.



Προστασία Περιβάλλοντος

Τα ηλεκτρικά απόβλητα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Παρακαλούμε ανακυκλώστε όπου υπάρχουν διαθέσιμες εγκαταστάσεις. Ελέγξτε με την Τοπική Αρχή ή τον πωλητή σας για συμβουλές ανακύκλωσης.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ

WESTNET DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΔΡΑ: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 22 – Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ

Α.Φ.Μ.: 999645171 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ.: 211 3002150 – FAX: 212 212 19382