



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ



TOASTER

Μοντέλο: T2-401

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.
2. Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε κανένα μέρος της συσκευής ή το καλώδιο σε νερό ή άλλο υγρό.
3. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
4. Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε ξηρή, επίπεδη επιφάνεια.
5. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
6. Αποσυνδέετε πάντα από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό.
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είναι κατεστραμμένη. Αν παρουσιαστεί βλάβη ή έχει υποστεί ζημιά, επιστρέψτε τη σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για επισκευή, διότι απαιτούνται ειδικά εργαλεία.
8. Για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος του καλωδίου για να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει ζημιά. Εάν υπάρχουν σημάδια ζημιάς, η συσκευή πρέπει να επιστραφεί σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τυλίξετε το καλώδιο γύρω από τη βάση για αποθήκευση.
10. Προσέχετε να μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες. Μην αποθηκεύετε ή καλύπτετε τη συσκευή μέχρι να κρυώσει πλήρως.
11. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ή κοντά σε καυτή εστία ή ηλεκτρικό καυστήρα, σε φούρνο ή φούρνο μικροκυμάτων.
12. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά, καυστικά καθαριστικά ή καθαριστικά φούρνων για τον καθαρισμό της συσκευής.
13. Προσοχή - το ψωμί μπορεί να καεί. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, αφήστε αρκετό χώρο πάνω και γύρω της για την κυκλοφορία του αέρα. Μην αφήνετε τη συσκευή να έρχεται σε επαφή με κουρτίνες, τοιχώματα, ρούχα, πετσέτες ή άλλα εύφλεκτα υλικά κατά τη χρήση. Προσοχή απαιτείται σε επιφάνειες όπου η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα – συνιστάται μονωτικό υπόστρωμα θερμότητας.
14. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - χώρους κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα;
 - αγροικίες;
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικίας;
 - περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.
15. Μην χρησιμοποιείτε την τοστιέρα χωρίς τον αφαιρούμενο δίσκο ψίχουλων. Ο δίσκος ψίχουλων πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Μην επιτρέπετε να συσσωρεύονται ψίχουλα στο δίσκο.
16. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με προϊόντα τροφίμων που περιέχουν ζάχαρη ή με προϊόντα που περιέχουν μαρμελάδα ή συντηρητικά.
17. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
18. Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή λειτουργεί.
19. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξυπηρετητή του ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί κίνδυνος.
20. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
21. Το ψωμί μπορεί να καεί. Επομένως, οι τοστιέρες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κοντά ή κάτω από κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά. Πρέπει να παρακολουθούνται.

22. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη! Απενεργοποιήστε τη συσκευή κάθε φορά που δεν τη χρησιμοποιείτε, ακόμη και αν αυτό είναι μόνο για μια στιγμή.
23. Οι συσκευές δεν προορίζονται να λειτουργούν με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην προσπαθήσετε ποτέ να αφαιρέσετε μπλοκαρισμένο ψωμί, μάφιν, μπαγκέτα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο με μαχαίρι ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, καθώς η επαφή με ζωντανά στοιχεία μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει, αποσυνδέστε και αφαιρέστε προσεκτικά το ψωμί.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑΣ

1. Πλήρης δίσκος ψίχουλων
2. Κουμπί διακοπής με ενδεικτική λυχνία
3. Κουμπί επαναθέρμανσης με ενδεικτική λυχνία
4. Κουμπί απόψυξης με ενδεικτική λυχνία
5. Ηλεκτρονικός ρυθμιζόμενος έλεγχος ψησίματος
6. Υψηλή απελευθέρωση ψωμιού



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑΣ

1. Τοποθετήστε το φις σε κατάλληλη πρίζα και ανοίξτε το ρεύμα.
2. Τοποθετήστε δύο φέτες ψωμιού, μάφιν ή μπαγκέτες στις σχισμές ψωμιού.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση ψησίματος, από το Νο.7 στον διακόπτη ελέγχου ψησίματος (Νο.1-ελαφρύτερο, Νο.7-σκουρό). Όταν χρησιμοποιείτε την τοστιέρα για πρώτη φορά, προτείνουμε να φρυγανίσετε στη ρύθμιση Νο.3. Διαφορετικοί τύποι ψωμιού και προσωπικές προτιμήσεις μπορεί να απαιτούν διαφορετική ρύθμιση ψησίματος.
4. Πιέστε τον μοχλό ελέγχου καροτσιού προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει στη θέση του. Ο κύκλος φρυγανίσματος θα ξεκινήσει αυτόματα. Σημειώστε: αν η τοστιέρα δεν είναι συνδεδεμένη και ανοιχτή, ο μοχλός ελέγχου καροτσιού δεν θα κουμπώσει στη θέση του.
5. Η τοστιέρα απενεργοποιείται όταν επιτευχθεί το επιθυμητό χρώμα του τοστ και το τοστ ανασηκώνεται αυτόματα. Η διαδικασία φρυγανίσματος μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί διακοπής.

ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ

Για να φρυγανίσετε κατεψυγμένο ψωμί, τοποθετήστε το ψωμί στις σχισμές ψωμιού και επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση ψησίματος. Πιέστε τον μοχλό ελέγχου καροτσιού προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει στη θέση του και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί κατεψυγμένου.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΟΣΤΙΕΡΑ

Η τοστιέρα σας διαθέτει αφαιρούμενο δίσκο ψίχουλων. Αυτός είναι ένας γρήγορος και βολικός τρόπος για να αφαιρέσετε τα ψίχουλα. Πάντα βεβαιωθείτε ότι η τοστιέρα είναι αποσυνδεδεμένη και έχει κρυώσει πριν αφαιρέσετε και αδειάσετε το δίσκο ψίχουλων. Καθαρίστε το δίσκο ψίχουλων με ένα υγρό πανί και στεγνώστε τον καλά πριν τον τοποθετήσετε ξανά στην τοστιέρα.

Χρησιμοποιήστε μια σκληρή βούρτσα για να αφαιρέσετε τυχόν καμμένα ψίχουλα. Σκουπίστε το εξωτερικό της τοστιέρας με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρό αντικείμενο ή λειαντική ουσία για να καθαρίσετε την τοστιέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποτρέψετε ηλεκτροπληξία, αποσυνδέστε την από το ρεύμα πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα. Δεν υπάρχουν μέρη που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Ανατρέξτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για επισκευή.

Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Μοντέλο: T2-401

Τάση: 220-240V ~ 50-60Hz

Κατανάλωση ισχύος: 920-1080W

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ

WESTNET DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΔΡΑ: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 22 – Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ

Α.Φ.Μ.: 999645171 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ.: 211 3002150 – FAX: 212 212 19382