



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ



MONTEAO: KBGL-202

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

1. Στόμιο
2. Βάση
3. Επίπεδο νερού
4. Καπάκι
5. Κουμπί απελευθέρωσης καπακιού
6. Λαβή
7. Διακόπτης On/Off
8. Ενδεικτική λυχνία



Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε τις οδηγίες, την εγγύηση, την απόδειξη και, αν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - ο κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα;
 - αγροικίες;
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικίας;
 - περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους (εκτός αν είναι σχεδιασμένη για εξωτερική χρήση). Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην τη βυθίζετε σε κανένα υγρό) και αιχμηρές ακμές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Αν η συσκευή είναι υγρή ή βρεγμένη, αποσυνδέστε την αμέσως. Μην τη βάζετε σε νερό.
- Όταν την καθαρίζετε ή την αποθηκεύετε, απενεργοποιείτε τη συσκευή και πάντα βγάζετε το φις από την πρίζα (τραβήξτε το φις, όχι το καλώδιο) αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και αφαιρέστε τα συνδεδεμένα εξαρτήματα.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Για να προστατεύσετε τα παιδιά από τους κινδύνους που προέρχονται από ηλεκτρικές συσκευές, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι κρεμασμένο ψηλά και ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή.
- Ελέγχετε τη συσκευή και το καλώδιο για ζημιές τακτικά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είναι κατεστραμμένη.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Πάντα επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, αντικαθιστάτε πάντα ένα ελαττωματικό καλώδιο μόνο από τον κατασκευαστή, την εξυπηρέτηση πελατών μας ή από εξειδικευμένο άτομο και με καλώδιο του ίδιου τύπου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Δώστε προσεκτική προσοχή στις παρακάτω "Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας".

Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας για αυτή τη Συσκευή

- Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό όταν γεμίζετε.
- Η στάθμη του νερού πρέπει να είναι μεταξύ των σημάτων MAX. και MIN.!
Αν η βραστήρα γεμίσει υπερβολικά, το βραστό νερό μπορεί να εκτιναχθεί, προκαλώντας κίνδυνο στον χρήστη.
- ΠΡΟΣΟΧΗ - Βεβαιωθείτε ότι η βραστήρα είναι απενεργοποιημένη πριν την αφαιρέσετε από τη βάση της.
- Η βραστήρα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη βάση που παρέχεται.
- Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για οικιακή χρήση.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί κίνδυνος.
- Βεβαιωθείτε πάντα ότι το καπάκι είναι κλειστό καλά.
- Η βάση και το εξωτερικό της μηχανής δεν πρέπει να βραχούν.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

Πρώτη Χρήση της Συσκευής

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και κρατήστε τις σε ασφαλές μέρος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, βράστε φρέσκο νερό τουλάχιστον δύο φορές στη συσκευή. Χρησιμοποιήστε μόνο νερό χωρίς πρόσθετα ή συστατικά.

Χρήση

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια.
2. Ανοίξτε τη βραστήρα πιέζοντας το κουμπί ξεκλειδώματος στη λαβή. Στη συνέχεια, γεμίστε με νερό. Το επίπεδο του νερού μπορεί να διαβαστεί χρησιμοποιώντας την ένδειξη επιπέδου νερού στη βραστήρα. Μην γεμίζετε υπερβολικά τη βραστήρα.
3. Κλείστε το καπάκι απελευθερώνοντας το κουμπί ξεκλειδώματος στη λαβή.
4. Τοποθετήστε τη βραστήρα στη βάση.
5. Συνδέστε τη βραστήρα στο ρεύμα με τον διακόπτη στη λαβή. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει.
6. Η βραστήρα απενεργοποιείται αυτόματα όταν το νερό βράσει. Αποσυνδέστε τη βραστήρα από την πρίζα. Κρατάτε πάντα το καπάκι κλειστό όταν χύνετε το νερό. Προσοχή για εγκαύματα!

Καθαρισμός

- Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό!

- Το εξωτερικό της μηχανής πρέπει να καθαρίζεται, αν χρειάζεται, με ένα ελαφρώς υγρό πανί χωρίς πρόσθετα.

Αφαλάτωση

- Η συχνότητα της διαδικασίας αφαλάτωσης εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού και από το πόσο συχνά χρησιμοποιείται η συσκευή.
- Αν η μηχανή απενεργοποιείται πριν βράσει το νερό, πιθανότατα χρειάζεται αφαλάτωση.
- Μην χρησιμοποιείτε ξύδι αλλά ένα εμπορικά διαθέσιμο απολυμαντικό με βάση το κιτρικό οξύ. Χρησιμοποιείτε μόνο τις ποσότητες που αναφέρονται στις οδηγίες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τροφοδοσία: 220-240V~50Hz
- Κατανάλωση ισχύος: 1850-2200W

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ

WESTNET DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΔΡΑ: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 22 – Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ

Α.Φ.Μ.: 999645171 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ.: 211 3002150 – FAX: 212 212 19382